

# ALARMA ANTI SUEÑO STEELPRO

CÓD: 250150180011

## DESCRIPCIÓN

Es un pequeño dispositivo electrónico que se instala detrás de la oreja del conductor, emitiendo un sonido breve y agudo para despertar cada vez que la cabeza es inclinada hacia adelante más de 20 grados. Previene accidentes que se generan por cansancio y largos tramos de manejo.

## FUNCIONAMIENTO

- Se coloca en la oreja y emite un sonido cuando detecta un balanceo o inclinación de la cabeza. El dispositivo trabaja con el principio del balance electrónico. Al dar el conductor cabeceos delanteros, se inclina el producto en un ángulo predeterminado, el dispositivo emite un sonido despertador que alerta al conductor a tomar una acción correctiva (cambiar de conductores o detener el vehículo en un sitio seguro para dormir un poco).
- El sonido que emite está dentro de los niveles permitidos por la OMS.

## ADVERTENCIA

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.



## GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

## EMPAQUE

- 300 ml de aire comprimido.

## USO

- Deslice hacia arriba el interruptor (ubicado en la parte superior) para prender el dispositivo.
- Enganche el dispositivo en su oreja derecha por detrás de la misma

# ALARMA ANTI SUEÑO STEELPRO

## RECOMENDACIONES

Se aconseja mantener el dispositivo apagado cuando no se esté usando. También, para retirarlo de la oreja, se recomienda apagarlo previamente para evitar que suene innecesariamente.

## CUIDADOS DEL DISPOSITIVO

- Evitar que reciba golpes de cualquier tipo. No exponer a calor excesivo. Evitar derrame de líquidos sobre el dispositivo

## PRECAUCIÓN

- Almacenar a temperaturas inferiores a 35 grados Celsius.
- Mantener lejos del calor, chispas, llamas y otras fuentes de descargas estáticas.
- No perforar ni incinerar el envase.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No exponer a fuentes de calor o al sol por periodos prolongados.

## BATERIA

- El dispositivo usa 1 pila CR1220 3V. (Incluida en el producto).
- La duración es de aproximadamente medio año.

